



本書の使いかた

本書を正しくご活用いただくための表記上の約束事を説明します。

表記上の約束

●本書では、Microsoft 社 Windows Millennium Edition を WindowsMe と表記しています。

■本製品は一般的なオフィスや家庭の OA 機器としてお使い下さい。万一、一般 OA 機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
・一般 OA 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用することは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。

■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破損に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。

■本製品に開けた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任せません。

使用時の注意

■Macintosh の注意

- 本製品をパソコン本体の USB ポートに接続してください。キーボード側の USB ポートに接続すると、正常に動作しないことがあります。パソコン本体の USB ポートに空きがない場合は、パソコン本体→USB ハブ(市販)→本製品と接続してください。
- 次のようなときは、事前にパソコンから本製品を取り出してください。取り出さないで、エラーメッセージが表示されることがあります。エラーメッセージが表示された場合は、本製品を USB ポートに接続し直してください。
 - ・スリープモードにするとき
 - ・長時間パソコンを使用しないとき※
 - ※長時間パソコンを使用しない場合に、自動でスリープモードになることがあります。詳細は、パソコン本体のマニュアルを参照してください。

ファイル操作

本製品は、フロッピーディスクなどと同じようにファイルの移動、コピー、削除、フォーマットができます。

[注意]

●MS-DOS プロンプト上からのファイル操作(フォーマットやコピー)は行わないでください。

仕様

対応 OS	本体: Window ME/NT2000/XP/Vista、Mac OS 9.1 以降
	ガジェット: WINDOWS Vista/XP 専用
	セキュリティ: Window ME/NT2000/XP/Vista 専用
動作環境	温度 0~40℃、湿度 20~80% (結露のなきこと)
インターフェース	USB2.0/1.1
容量	1G※

※OS が表示するディスク容量は、実際のディスク容量と異なることがあります

安全上のご注意

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

警告および注意事項

	危険 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
	警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵記号の意味

	この記号は注意(警告を含む)を促す内容や告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。
	この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。
	この記号は必ず行っていたきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

危険



本製品を修理・分解・改造しないでください。火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。

警告



本製品をお使いになる場合は、本製品を接続する機器やその周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、正しい手順でお使いください。

警告・注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負う可能性があります。作しない場合、予期せぬトラブルが発生する恐れがあります。本製品を接続する機器やその周辺機器のメーカーが指示している警告、注意事項、正しい手順を厳守してください。

注意



本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データなどの保証は一切いたしません。定期的なバックアップをお取りください。



本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。

- 故障の原因になることがあります。
- 振動や衝撃の加わる場所 ●直射日光のあたる場所 ●湿気やホコリが多い場所 ●温度差の激しい場所 ●静電気の影響の強い場所 ●積った場所など不安定な場所 ●熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒーターなど) ●水気が多い場所(台所、浴室など) ●強い磁気・電流の発生する物の近く(磁石、ディスプレイ、スピーカ、無線機など) ●腐食性ガス雰囲気(Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO_xなど)
- 【使用時のみの制限】
- 高温、保湿度の高いもの近く(じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど) ●閉めきった自動車など、高温になるところ ●風通しの悪いところやせまいところ

注意



本体についた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。

●洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。●洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。●ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。●市販のクリーニング剤を使用し、本製品のクリーニング作業を行わないでください。故障の原因となります。



本製品を結露させたまわらないでください。

時間をおいて、結露がなくなってからお使いください。本製品を寒く/暖かくなりすぎた場所へ移動したり、部屋の温度が急に上昇すると、表面・内部が結露する場合があります。そのまま使うと誤動作や故障の原因となる場合があります。



本製品は、日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、およびアフターサービスなどを行っておりません。あらかじめご了承ください。

警告



本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しないでください。火災・感電の原因となります。お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。



ぬれた手で本製品を扱わないでください。感電や、本製品の故障の原因となります。



故障や異常のまま、通電しないでください。本製品に故障や異常がある場合は、必ず接続している機器から取り外してください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。



本製品を乳幼児の手の届くところに置かないでください。

誤って飲み込み、窒息する恐れがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。

注意



本製品は精密部品です。以下のことにご注意ください。

- 落としたり、衝撃を加えたりしないでください。 ●本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かないでください。 ●重いものをのせておかないでください。 ●パラスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となります。 ●本製品に乘らないでください。倒れたり、こわれたりしてけが・故障の原因となります。特に、小さなお子様にはご注意ください。 ●本製品内部およびコネクタ部に液体、金属、たばこの灰などの異物を入れないでください。



本製品のコネクタ部分や部品面には直接手を触れないでください。静電気が流れ、部品が破壊されるおそれがあります。また、静電気が衣服や人体から発生するため、本製品の取り付け・取り外しは、ストールやニットなどの金属製のものに触れて、静電気を逃がした後で行ってください。



パソコンから本製品にアクセス中に電源を切ったり、パソコンをリセットしないでください。故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。

本製品を廃棄される際のご注意

本製品に記録されたデータは、パソコンにて削除したり、フォーマットするなどの作業を行っただけでは、特殊なソフトウェアを利用することで、データを復元・再利用できてしまう場合があります。その結果として情報が漏洩してしまう可能性があります。情報漏洩などのトラブルを回避するために、データ消去のためのソフトウェアやサービスをご利用いただくことをおすすめします。

本書について

本書は、使用時の注意やトラブルシューティングなどの記載しております。本製品をご使用になる前に必ずお読みください。

使用時の注意

■Windows・Macintosh 共通の注意

- パソコンおよび本製品は精密機器です。本紙に記載の注意事項を必ず守ってください。
- パソコンおよび周辺機器の取り扱い上の注意や各種設定方法は、各機器のマニュアルを参照してください。
- データの送受信中は、本製品を取り外さないでください。記録されているデータが破損する場合があります。

使用時の注意

■Windows の注意

- WindowsMe で、本製品に対してスキャンディスクを実行する場合は、[スキャンディスクの詳細オプション]で[無効な日時データ]のチェック(✓)をしないてください。(通常はチェックされています)。チェック(✓)をつけてスキャンディスクを実行すると、本製品内のデータが読み出せなくなることがあります。
 - WindowsXP/2000 で本製品をフォーマットする際は、コンピュータの管理者(Administrator)権限を持つアカウントでログオンしてください。制限つきアカウントでログオンすると、本製品をフォーマットできません。
- [メモ]詳しくは、Windows のヘルプを参照してください。

セキュリティソフトの使い方 (WINDOWS のみ)

- USB を差し込むと
右の画面が立ち上がります。
※OS のバージョンによって
画面が異なる場合があります。
- LOCK をダブルクリックします。
- パスワード入力画面が
立ち上がります。
- 「パスワードを入力」にパスワードを入力(初期は 0000)します。
- 入力後アンロックをクリックするとウィンドウが
立ち上がり USB メモリの使用が可能になります。

- 使い終わったら画面下にあるアイコン(下図参照)を
ダブルクリックします。
 - 「Logout」をクリックします。
 - 右の画面が立ち上がるので
閉じます。
 - USB を抜きます。
- ※MemoryBar アプリケーションは
削除しないようにしてください。
削除した場合、USB メモリ全体が使えなくなります。

セキュリティソフトの使い方 (パスワードの変更) (WINDOWS のみ)

- 画面下にあるアイコン(下図参照)をダブルクリックします。
- 右の画面が立ち上がります。
- 「Password」タブをクリックします。
- パスワード変更画面が立ち上がります。
- 現在のパスワード(Old Password)を
入力します。
- 新しいパスワード(New Password)を
入力、確認のためもう一度入力します。

- 「Password Hint」の欄にコメントを残しておく、ここに記載した
内容がそのまま「Password Hint」に現れます。
 - 「Change Password」を
クリックします。
 - 変更が完了します。
- ※パスワードは 11 桁までです。
※パスワードを忘れると USB へのアクセスはできません。
再度使えるようにするにはサポートセンターにて初期化が必要です。
その際は内部のデータは全て消えますので、ご注意ください。

ガジェットのインストールの仕方 (WINDOWS のみ)

- USB にはいつている amadana_gadget.zip をお持ちのパソコンに
コピーします。
- amadana_gadget.zip は zip 方式で圧縮されているので解凍して
ください。解凍には解凍ソフトが必要となります。解凍ソフトの入
手は下記 URL にアクセスしてください。
<http://www.forest.impress.co.jp/lib/arc/archive/archiver/pluslhaca.html>
- 解凍されたフォルダにある setup.exe をダブルクリックします。
- そのまま指示に従ってインストールしてください。
- ガジェットの使い方は USB に入っている gadgetREADME.pdf を
ご覧ください。

ハードの説明

- 使い方
- パソコンの電源を入れます。
 - 本製品をパソコンの USB ポートに接続します。
※本製品をパソコンに接続した時に「今すぐ再起動しますか?」と表
示されることがあります。その場合は「いいえ」をクリックして画
面を閉じてください。
 - WINDOWS の場合はセキュリティソフトが起動します。
 - パスワードを入力してください。初期状態は「0000」です。
※セキュリティソフトの使い方は P09~10 をご覧ください。
- 取り外す際は、セキュリティソフトのログアウトをクリックし、以
下の通りの方法で取り外してください。
- タスクトレイに表示されている USB メモリのアイコンをクリックし
ます。
 - 「USB 大容量記憶装置 (デバイス)」または「USB ディスク」をク
リックします。
 - 「安全に取り外すことが出来ます」と表示されたら「X」または「OK」
をクリックします。
 - アイコンが消えていることを確認します。
 - パソコンから本製品を取り外します。
Mac の場合はそのままお使いください。
取り外す際には以下の通りの方法で取り外してください。
※本製品のアイコンをゴミ箱にドラックします。
 - パソコンから本製品を取り外します。

トラブルシューティングは弊社 web にてご確認ください。
<http://www.amadana.com/customer/tech/mu130.html>

「amadana」カスタマー登録のお勧め

「amadana」商品をお買い上げいただき、有難うございます。「amadana」を愛着を持って末永くお使いいただく為に、「amadana」カスタマー登録をお勧めしています。本カスタマー登録の特典や登録方法は下記の通りです。

ご登録いただいたお客様への特典

※ご登録いただいたお客様に対してのみの特典です。
※特典の内容は予告なく変更場合がございます。

※ご登録の期限は、商品購入後 1 年以内です。
※このサービスは日本国内のみ有効です。

特典 1

ご登録いただいたお客様が、愛着を持って末永くお使いいただけるよう、商品発売後 15 年間は修理用品を保有し続けることを約束いたします。(液晶ディスプレイ、半導体部品、ピックアップ、革、木、または竹製部品など、保有に耐えられない部品は対象外とさせていただきます。また、保障期間外の修理費用はお客様負担とさせていただきます。)また、保証期間はお買い上げ日より 1 年間です。

特典 2

万が一、修理が必要になった場合、お客様のご指定の場所まで商品を宅配便にて取り向うサービスを提供いたします。(ただし、保証期間外の修理費用は有料とさせていただきます。また、配送にあたって梱包をお客様ご自身で実施いただけない場合、本体重量が 10kg を超えるような商品、また移動の困難な商品の場合は対象外とさせていただきます。)

特典 3

最新の商品情報、キャンペーン情報等を定期的にご案内いたします。(情報提供を希望されたお客様が対象となります。)

登録方法

下記のカスタマーご登録、詳細は下記 Web サイトにアクセスして下さい。携帯電話からもご登録できます。

※携帯電話からご使用の場合、一部機種はご使用できない場合がございます。

※このカスタマー登録対象商品は「amadana」ブランド商品のみとさせていただきます。

<http://www.amadana.com/customer>

登録する時に必要なもの

本紙に記載されている「登録コード」と本体に記載されている「製造番号」が必要です。

登録コード M992U10 ※アルファベットの I/L/O は使用しておりません

製造番号 パッケージ裏面に記載されている 4 ケタの番号になります

登録にあたっては、上記 Web サイトに記載の注意事項をよくお読みください。

USB メモリ保証書

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申し付けください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や送料などの実費を申し受けます。

型 名		MU-130		修理メモ
■ お名前		TEL		
■ 住所		〒		
■ お買い上げ日		■ 販売店名・住所		
年 月 日				
■ 保証期間		TEL		
お買い上げ日より				
本体1年				

■ 印刷に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。

1. ご転居、ご廃棄などで、お買い上げ販売店にお申し付けできない場合は、弊社のお客様サポートセンターにお申し付けください。

2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

(イ) 度上の変更、および改造や不当な修理による故障および損傷。(ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地災、および公害、爆発、ガス漏(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数など)による故障および損傷。(ニ) 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車載、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。(ホ) 本書のご提示がない場合。(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名記入のない場合あるいは文字を書きかえられた場合。(ト) 消耗部品の交換。

3. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

4. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で樹失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店もしくは弊社のサポートセンターにお問い合わせください。
■ 保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは、アフターサービスについての項をご覧ください。

株式会社 リアル・フリート

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-27-8 tel 03-5774-0947

修理に関するご相談

(株)リアル・フリート 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  0570-077-773
全国共通番号

受付時間 10:00~19:00 月~金(土・日祝祭日は休み)

■ファクシミリでのお問い合わせ Fax 0570-022-227

消耗品や部品ご購入などのご相談

(株)リアル・フリート お客様サポートセンター

フリーダイヤル  0120-161914

受付時間 10:00~19:00 月~金(土・日祝祭日は休み)

携帯電話・PHSの方はこちらへ Tel 03-5774-0947

■ファクシミリでのお問い合わせ Fax 03-5467-0431

製品の「品番・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。