

B

ヘッドホン(マイク付き)
Headphones with microphone

B1 / B2 / B3 / B4

SAL

amadana

SAL-B-101-01

取扱説明書 兼 保証書

SAL ヘッドホン(マイク付き) 保証書

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理もしくは代替品と交換いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申し付けください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

- ご転居、ご購入などで、お買い上げ販売店にお申し付けできない場合は、弊社のお客様サポートセンターにお申し付けください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ) 使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
(ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。

警告

- 自動車、バイク、自転車など、乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因となります。
- 周囲の音が聞こえないと危険な場所(踏み切り、駅ホーム、工事現場、自動車や自転車が通る場所など)では使用しないでください。

注意

- 耳をあまり刺激しない適度な音量でお使いください。大音量で長時間聴くと聴力に悪影響を与えることがあります。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
 - 交通機関や公共の場では、他の人の迷惑にならないよう音量にご注意ください。
 - コードの抜き差しはプラグを持って行ってください。コードを引っ張ると断線や事故の原因となります。
 - 汚れはやわらかい布で拭いてください。
 - アルコール、シンナー等の溶剤類の使用はしないでください。
 - コードをポータブル機器に巻き付けしないでください。
 - 本品は耳をふさぐため、耳が蒸れることがあります。その際にかゆみなどを感じることがあります。その際は使用を中止してください。

- (ニ) 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輛、船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷(ホ)本書のご提示がない場合。
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
(ト) 消耗部品の交換。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
4. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。

型名	SAL ヘッドホン(マイク付き) B	
お名前	TEL	
ご住所 〒		
■お買い上げ日 年 月 日	■販売店名・住所	
保証期間 お買い上げ日より 本体 1 年	TEL	

修理メモ

■印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店もしくは弊社のサポートセンターにお問い合わせください。


■保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは、アフターサービスについての項をご覧ください。

株式会社 リアル・フリート

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 1-12-6 tel 03-5771-0657

使い方


<基本的な使い方>



⚠注意



ヘッドホンを必要以上に広げると故障の原因となりますので、お控えください。



1 ヘッドホン本体のφ3.5 ミニジャックへ付属のφ3.5 ミニプラグ (3極) を接続します。L/Rどちらのφ3.5 ミニジャックにも接続可能です。ご使用スタイルに合わせてお選びください。

2 音楽機器、携帯端末 (iPhone、スマートフォンなど) のφ3.5 ミニジャックに付属のφ3.5 ミニプラグ (4極) を接続します。

3 Lの表示がある方を左耳、Rの表示がある方を右耳に装着してください。L、Rはヘッドバンドの内側 (上の図を参照) に表示があります。

※ヘッドホン本体と付属のφ3.5 ミニプラグ (3極) を接続する際は最後まで挿入してください。最後まで挿入されない場合、音が出ない等のトラブルの原因となります。

※接続には付属コード以外物を使用しないでください。

※電話着信の際には、ボタンを押して通話を開始してください。ボタンの使い方は機器によって異なりますので、ご使用の機器の取扱説明書をご参照下さい。なお、全ての機器での動作を保証するものではありません。

※音楽、着信音や受話音の音量は再生機器側のボリュームコントロールで調節してください。

<音楽の共有>



ヘッドホン本体に搭載のφ3.5 ミニジャックのうち、音楽機器や携帯端末 (iPhone、スマートフォンなど) を接続していない方のミニジャックに、ほかのSALヘッドホンをつなげることで、音楽を楽しむ (共有) ことができます。最大で8台までのSALヘッドホンをつなげることができます。

※SALヘッドホン以外のヘッドホンを使用しないでください。

※8台を超えての接続はしないでください。

※接続には付属のコードをご使用ください。

※音量調整は再生機器側で行ってください。また、追加で接続したヘッドホンをそれぞれ音量調整することや、マイク機能はご使用できません。

修理に関するご相談

(株)リアル・フリート 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  **0570-077-773**
全国共通番号

受付時間 10:00~19:00 月~金 (土・日祝祭日は休み)

■ ファクシミリでのお問い合わせ Fax 0570-022-227

お客様サポートセンター

(株)リアル・フリート お客様サポートセンター

フリーダイヤル  **0120-161914**

受付時間 10:00~19:00 月~金 (土・日祝祭日は休み)

■ 携帯電話・PHSの方はこちらへ Tel 03-5771-0657

■ ファクシミリでのお問い合わせ Fax 03-5771-0652

製品の「品番・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

アフターサポート

1 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

2 保証期間は、お買い上げ日より1年間

3 修理をお申しつけされるとき

《保証期間中》 製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

《保証期間を経過しているとき》 修理すれば使用できる商品は、ご要望により有料修理いたします。

4 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。

5 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。(本機の場合、持ち込み修理となります)

6 上記の内容についての詳細、贈答、転居の場合など、その他、製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店または、弊社のサポートセンターまでお気軽にご相談ください。

仕様

ヘッドホン部	型式	ダイナミック型
	ドライバー	φ32mm
	出力音圧レベル	92dB/mW
	再生周波数帯域	20~20,000Hz
	インピーダンス	32Ω
マイク部	型式	コンデンサー型
	指向性	全指向性
	感度	-44dB
コード部	コード長	1.0m
	端子	ヘッドホン本体側/φ3.5mm 3極 ステレオミニ 音楽機器側/3.5mm 4極 ステレオミニ
質量	約120g (コード含まず)	
動作温度	温度 5~35℃	

※改良などのため、予告なく変更することがあります。